35011229　ver.01

Disk Formatter for Dualie の使いかた

Disk Formatter は､Windows パソコンで Dualie のフォーマットを簡単に行えるソフトウェアです。フォーマットすると、Dualie に保存されていたデータは全て削除されますのでご注意ください。

⚠注意 本製品は、Dualie 専用のソフトウェアです。Dualie 以外のドライブはフォーマットできませんのでご注意ください。

フォーマット手順

Disk Formatter は、付属のユーティリティー CD から起動します。以下の手順でフォーマットしてください。

1　パソコンに Dualie を接続します。

2　付属のユーティリティー CD をパソコンにセットします。

3　CD 内の「DISKFORM」フォルダーにある「DISKDORM.EXE」をダブルクリックします。

「フォーマット対象のドライブが見つかりません」と表示されたら？

Dualie が接続されていない可能性があります。[OK] をクリックして画面を閉じ、Dualie を接続して再度手順 1 から行ってください。

4

※この画面が表示されない場合は、手順 6 へ進んでください。

次のページへ続く

5

［はい］をクリックします。

6

※ Dualie が FAT32 形式や NTFS 形式でフォーマットされている場合、そのままフォーマットできません。次ページ「パーティションの削除」の手順でパーティションを削除してからフォーマットしてください。

7 **「以下の設定でフォーマットをおこないます」と表示されたら、[はい] をクリックします。**

次のページへ続く

8「フォーマットは正常に終了しました」と表示されたら、[OK] をクリックします。

9［終了］をクリックします。

以降は、画面の指示に従って Disk Formatter を終了してください。

パーティションの削除

Disk Formatter 起動後に削除したいパーティションをクリックし、[パーティション削除] をクリックすると、パーティションを削除できます。

以降は画面に従って削除してください。